

Ürün Adı : **TAŞINABİLİR PİL**

Model : **PB-140**

KULLANIM KILAVUZU & GARANTİ BELGESİ

KULLANIM KILAVUZU

Garanti, ürünü satın alırken size verilecek fatura, fiş veya garanti belgesi ile geçerlidir.

Sunix seyahat şarjları 100-240 volt ile, Sunix araç şarjları 12-24 volt ile çalışır.

Şarj süresi telefonun pilinin kapasitesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Cihaz uzun süre kullanıldığında ısınır, bu normal bir durum olup sakınca oluşturmaz.

Şarj işlemi sırasında telefonunuzu kullanabilirsiniz ancak bu durumda şarj süresi biraz uzayacaktır.

Sadece ürünün üstünde belirtilen uygun güç kaynaklarına bağlayın.

Minimum enerji tüketimi için şarj bittiğinde ürünü enerji kaynağından çıkartın.

Kendisi ya da kablosu zarar görmüş veya yıpranmış hiçbir şarj cihazını kullanmayın.

Bu durum insan sağlığı açısından zararlı olabilir.

Cihazı parçalarına ayırmayı denemeyin. Sıvı dökmeyin. Nemden uzak tutun.

Taşıma ve nakliye esnasında cihazı çarpmamaya ve düşürmemeye özen gösteriniz.

Sunix şarj cihazları periyodik bakım gerektirmez.

Ürünü sadece kuru bez ile temizleyebilirsiniz.

Cihazınızın kullanım ömrü 7(yedi) yıldır.

Yukarıdaki kurallara uyulmaması durumunda cihazınız garanti dışında kalır ve onarılmayacak şekilde zarar görebilir.

KULLANIM ÖMRÜ

Cihazınızın işlevlerini yerine getirebilmesi için gereken, yedek parça temini açısından

“KULLANIM ÖMRÜ” 2 yıldır.

***Bu ürün normlarına  uygun olarak işaretlenmiştir.

KANUNUN 11. MADDESİNDE TÜKETİCİYE SAĞLANAN SEÇİMLİK HAKLARA İLİŞKİN BİLGİ;

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11’inci maddesinde yer alan; a- Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

TÜKETİCİLERİN ŞİKAYET VE İTİRAZLARI KONUSUNDAKİ BAŞVURULARI TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE YAPABİLECEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER;

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

TÜKETİCİYE SAĞLANAN DİĞER HAKLAR

Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, Tüketici Gümrü ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

MALIN ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER;

Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamda çalıştırılması gerekmektedir.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA İLİŞKİN UYARILAR

Ürününüzü radyatör, fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutunuz. İnsan ve çevre sağlığına ilişkin içerdiği zararlı bileşenlerin olumsuz yan etkilerinden dolayı, elektronik ürününüzün çöp kutusuna değil, geri dönüşüm kutularına atılmaları gerekmektedir.

GARANTİ KOŞULLARI

- Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz.)
- Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti altındadır.
- Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11’inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;


tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlayıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu belgenin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



İTHALATÇI FİRMA

G TECH ELEKTRONİK VE TEKNOLOJİ A.Ş.
Karagöz Mah. İsabeşe Sk. No.3/2
Şahinbey/Gaziantep
TEL: (212) 513 12 83
E-posta: info@gtechelektronik.com
Vergi Dairesi: Gazikent
VKN: 8721016762

SERVİS İSTASYONU

G TECH ELEKTRONİK VE TEKNOLOJİ A.Ş.
Karagöz Mah. İsabeşe Sk. No.3/2
Şahinbey/Gaziantep
TEL: (212) 513 12 83
E-posta: info@gtechelektronik.com
Vergi Dairesi: Gazikent
VKN: 8721016762

G TECH ELEKTRONİK VE TEKNOLOJİ A.Ş.

Karagöz Mah. İsabeşe Sk. No.3/2 Şahinbey/Gaziantep
TEL: (212) 513 12 83 E-posta: info@gtechelektronik.com
Vergi Dairesi: Gazikent
VKN: 8721016762

Ticaret Sicil No: 67331
Mersis No: 087210167620001

Yetkili Kişinin Adı Soyadı :

Ökkeş Aykut YAĞCIGİL

**GTECH ELEKTRONİK
VE TEKNOLOJİ A.Ş.**

Merkez: Karagöz Mah. İsabeşe Sokak No: 3
İç Kapı No: 2 Şahinbey - GAZİANTEP
Gazikent V.D. 872 101 6762 Ticaret Sicil No: 67331
Mersis No: 0872101676200001

G TECH ELEKTRONİK VE TEKNOLOJİ A.Ş.

Karagöz Mah. İsabeşe Sk. No.3/2 Şahinbey/Gaziantep

SUNIX



Produkt : **POWERBANK**

Modell : **PB-140**

BENUTZERHANDBUCH & GARANTIE

BENUTZERHANDBUCH

Vielen Dank für den Kauf und die Verwendung dieses Produkts. Für ein optimales Erlebnis lesen Sie bitte zuerst dieses Handbuch und schlagen Sie auch im Handbuch Ihres Mobiltelefons/elektronischen Produkts nach. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen in der Nähe auf.

VERWENDUNG DES LADEGERÄTS

1. Schließen Sie Ihr Gerät mit einem USB-Ladekabel an das Ladegerät an und stecken Sie es dann in die Steckdose
2. Trennen Sie das Ladegerät, sobald es vollständig aufgeladen ist.

WARNUNG

1. Halten Sie das Ladegerät von Wasser/Flüssigkeiten und starkem Staub fern.
2. Lagern oder verwenden Sie es nicht in Bereichen mit hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit oder Schmutz.
3. Versuchen Sie nicht, das Ladegerät selbst zu reparieren oder zu zerlegen.
4. Üben Sie keine Gewalt auf das Ladegerät aus.
5. Verwenden Sie das Ladegerät und/oder das Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) nicht, wenn es beschädigt ist.
6. Halten Sie das Ladegerät und das Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) von Kindern/Kleinkindern fern.
7. Verwenden Sie keine Chemischen Lösungsmittel, um das Ladegerät zu reinigen.

GARANTIE

Das Ladegerät ist für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum gegen Material-und Verarbeitungsfehler versichert. Unsachgemäße



Imported into EU by:

MMS Elektronik GmbH Bruchweg 109 41564

Kaarst-Germany





Product : **POWERBANK**

Model : **PB-140**

USER MANUAL & WARRANTY

USER MANUAL

Thanks for purchasing and using this product. For best experience, please read this manual first and also refer to the manual of your mobilephone/electronic product.

Keep this manual near for future reference.

USING THE CHARGER

1. Connect your devices to the charger with an USB charging cable then plug into the wall outlet.
2. Once fully charged, unplug the charger.

WARNING

1. Keep the charger away from water/liquid and heavy dust.
2. Do not store or use it in high-temperature, high-humidity or dirty areas.
3. Do not attempt to repair or disassemble the charger by yourself.
4. Do not use force on the charger.
5. Do not user the charger and / or the cable (not included) when damaged.
6. Keep the charger and cable (not included) away from children / toddler.
7. Do not use chemical solvents to clean the charger.

WARRANTY

The charger is covered against defects in materials and workmanship for a period of 12 MONTHS from the date of purchase.

Improper use or neglecting the user manual is not covered by the Warranty.



Imported into EU by:

MMS Elektronik GmbH Bruchweg 109 41564

Kaarst-Germany

